

yocabito*

CEREMONY

FOLDING CHAIR



YC-FC80 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用いただくにあたり、本取扱説明書を必ずよく読んでからご使用ください。また、本書は読み終わった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1	製品仕様	6
設営方法	4	お客様サポート	6
内容品	6	保証規定	7

安全上のご注意 (p.1~3)

この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、起こりうる危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のように表示マークで区分し説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
次のように区分して表示しています。

⚠ 警告

誤った取扱をした際に、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの

⚠ 注意

誤った取扱をした際に、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を次の図で説明しています。



してはいけないこと



必ず行うこと

使用上のご注意

⚠ 警告

- ❌ 本製品の耐荷重は 80kg です。耐荷重を超える負荷を加えないでください。製品が破損するおそれがございます。
- ❌ 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- ❌ 乳児やペットを製品に乗せないでください。怪我や事故に繋がるおそれがございます。
- ❌ 本製品を直接火に当てる、火気の近くや高温な場所で使用する等の行為はおやめください。
- ❌ 製品の上で立ち上がる、飛び跳ねる、飛び乗る、脚立代わりに使用する等といった行為はおやめください。製品の破損や怪我に繋がるおそれがございます。
- ❌ 衝撃がかかるような激しい座り方や、製品をゆするような座り方はしないでください。製品の破損に繋がります。
- ❗ 小さなお子様をご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- ❗ 製品は必ず平らで安定した地面の上で使用してください。斜面や不安定な場所で使用すると、転倒などの事故に繋がるおそれがございます。
- ❗ 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合は、ただちに使用を中止してください。
- ❗ 使用する前に必ず、変形や破損、各部の緩みやガタつきが無いことを確認してください。また製品に異常が見受けられる場合は使用を中止してください。

⚠ 注意

- ❌ 雨天時の使用はお控えください。濡れた製品が他の物に触れると色移りが発生する可能性があります。
- ❌ 長時間直射日光に当てたり、屋外に放置したりしないでください。
- ❗ 屋内で使用される場合は床面に傷が付くおそれがありますので、必要に応じてフロアマットなどを使用してください。
- ❗ 鍵などの鋭利なものを身につけた状態で使用すると、生地が傷つくおそれがございます。十分に注意して使用してください。
- ❗ 砂利や小石が多い場所に設置されますと、フレームが傷ついたり塗装が剥がれたりするおそれがございます。十分に注意して使用してください。

設営、収納上のご注意

⚠ 注意

- ❗ 組立・収納時や使用する際は、手や指を挟まないよう十分に注意してください。
- ❗ 組立・収納は必ず大人が行ってください。小さなお子様に組立・収納をさせないでください。

お手入れ、保管上のご注意


⚠ 注意

- ⊘ シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。色落ちや変色の原因となります。
- ❗ 錆などの原因となりますので、使用後は汚れや水気などを乾いた布でよく拭き取り、製品をしっかりと乾燥させてから収納してください。
- ❗ 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- ❗ 小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。


設営方法

※イラストと実物の形状が違う場合がありますが、機能上問題ありません。

- 1** 肘掛けフレームを起こします。




- 2** 脚部フレームを左右に広げます。




3

肘掛けフレームに折り畳まれている背もたれフレームを起こします。
※背もたれフレームを起こしたら、再度脚フレームを広げてください。

**4**

完成です。
※各フレームがしっかり開いているのを確認してからご使用ください。



内容品

チェア本体 ×1

製品仕様

品名	yocabito CEREMONY
品番	YC-FC80
本体サイズ	展開時：約 幅 475× 奥行 480× 高さ 445/850mm 収納時：約 幅 640× 奥行 480× 高さ 85mm
本体重量	約 3.6kg
材質	フレーム / 金属 (鋼) 張り材 / ナイロン フレームエンドパーツ / ポリプロピレン
原産国	フレーム、フレームエンドパーツ / 中国 張り材 / 日本
用途	家庭用 ※本製品の仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。

お客様サポート

製品に関するお問い合わせは、LINE または E-MAIL にてご連絡ください。

受付時間 10:00-17:00(土日祝除く)



LINE

公式アカウントを友だち追加して、お問い合わせください。



E-MAIL

お問い合わせフォームをご利用ください。

info-yocabito@yocabito.co.jp

保証規定

- ・本製品の保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、ご購入日から1年間です。修理後も保証期間に変更はありません。
- ・保証の対象は、弊社の公式オンラインショップまたは店舗にてご購入いただいたお客様に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は、保証の対象外となります。また、購入履歴や購入証明(レシート)がない場合も保証の対象外とさせていただきます。
- ・本保証は返金を保証するものではありません。
- ・交換品を正常に使用しているにもかかわらず、当社が認識した故障と同一の故障が再現した場合、交換完了日から3ヶ月以内にご連絡いただいた場合に限り、交換等の当社が適当と判断する対応を無償にて行わせていただきます。
- ・本保証の対象になる製品は、日本国内向けに販売および発送された商品のみとなります。
- ・説明書の指示に従わない使用での破損や事故の責任は一切負いません。
- ・本製品の使用により発生した周辺物への破損等につきましては、当社は一切その責任を負いません。
- ・出張修理、出張交換のご依頼はお受けしておりません。
- ・当社の品質基準を上回るご依頼には対応いたしかねます。
- ・以下の場合、保証の適用外となります。
 - 1) 通常使用における経年劣化。
(傷、汚れ、摩耗、色あせ、痛み、錆、紫外線による変質等)
 - 2) 使用中の転倒、落下など、故意に関わらず破損が発生した場合。(輸送・移動時の落下、管理、保管上の不備により故障および損傷が生じた場合も含みます)
 - 3) お客様による改造、分解・修理等を行った商品、また、耐用年数を越えた製品の破損。
 - 4) 一定期間に同一の故障や不具合を原因とした保証適用の申し込みが継続する等、商業目的での利用や交換の申し込みの疑いがあると当社が判断した場合。
 - 5) 上記以外に交換または修理をお断りすることが相当であると当社が判断した場合。
 - 6) 地震、火災、落雷、塩害、その他天変地異を含む不可抗力により損傷が発生した場合。
 - 7) 有償、無償問わず第三者からの譲渡されたもの(中古品)であった場合。
- ・保証規定、免責事項に関しては予告なく変更する場合がございます。
最新の情報は yocabito(ヨカビト) 公式オンラインショップにて記載しておりますのでご確認ください。

販売元

株式会社 Y O C A B I T O 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F
OD-25080087