


yocabito[✱]

COCOON

SUNSHADE



YC-SS200 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用いただくにあたり、本取扱説明書を必ずよく読んでからご使用ください。また、本書は読み終わった後も大切に保管ください。

もくじ

安全上のご注意

1

設営方法

4

収納方法

7

内容品

9

製品仕様

9

お客様サポート

9

保証規定

10

安全上のご注意（p.1~3）

この説明書では、商品を安全に正しくご使用いただき、使用時に起こりうる危害や、財産への損害を未然に防止するために、以下のような標識マークで区分し説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
次のように区分して表示しています。

▲ 注意

誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を次の図で説明しています。



してはいけないこと



注意すること



必ず行うこと

使用上のご注意

▲ 注意

- ❌ 本製品は日よけや小雨よけなど、一時的な使用を目的に設計されています。常設はしないでください。
- ❌ 本製品の内外や付近では、火気の使用は危険ですのでおやめください。
- ❌ 河原の中州や崖下など、増水や落石の恐れがある場所では使用しないでください。
- ❌ 台風、暴風雨、落雷など危険な状況では使用しないでください。
- ❌ 強風（風速 5m/s 以上）では使用しないでください。
- ❌ 電線の近くで設営や収納、使用をしないでください。感電や事故の危険があります。
- ❌ お客様による修理、改造は行わないでください。故障や怪我、事故の原因となります。
- ❌ 製品が破損している場合、けがの恐れがありますので、破損部分には絶対に触れないでください。特に子供が触れないようご注意ください。
- ❗ 使用前に、各部品に変形や破損がないか必ず都度確認してください。異常がある場合は使用を中止してください。
- ❗ 使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ❗ フレームの先端が小さな子供に当たると怪我をする恐れがあります。必ず大人が見守ってください。

設営、収納上のご注意

▲ 注意

- ❌ 設営、収納を行う際、本製品に無理な力を加えないでください。フレームや製品の破損の原因となります。
- ❌ 子供に設営、収納をさせないでください。安全のため、必ず適切な管理ができる大人の方が行ってください。
- ⚠ 設営、収納を行う際は、指を挟まないよう十分注意してください。
- ❗ 設営場所は、水はけが良く平らな場所を選んでください。斜面や不安定な場所で使用しないでください。

- ❗ 設営前に、小枝や石など製品を傷つける恐れがあるものを取り除いてください。
- ❗ 設営、収納を行う際は、周囲に子供や他の人がいないことを必ず確認してください。
- ❗ 強風で製品が飛ばされて破損したり、人に怪我をさせる事故を防ぐため、設営の際は必ずペグを使ってしっかり地面に固定してください。

お手入れ、保管上のご注意


⚠ 注意

- ❌ シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるため使用しないでください。
- ❌ 火の近くや高温になる場所に製品を近づけたり、放置しないでください。
- ⚠ 使用しない場合は、本製品を他の用途に使わず、特に子供が近づかないよう注意して保管してください。
- ❗ 著しい汚れがある場合は、中性洗剤を薄めた水にやわらかい布を浸し、固く絞って拭き取ってください。
- ❗ 腐食や変色の原因となりますので、ご使用後は汚れをよく落とし、十分に乾かしてから収納してください。


設営方法

※イラストと実物の形状が違う場合がありますが、機能上問題ありません。


- 1 本体からベルトを外し、図のように広げます。
広げた際に、各フレームの関節をまっすぐにご覧ください。




関節をまっすぐにした
後、関節部をスライド
させてロックをしてく
ださい。



まっすぐにする



スライド






ロックする

2

矢印部分からサンシェード内部に入ります。

傘を広げるように片手で①を上方向に押し上げ、もう片方の手で②の紐を下方方向に引きます。




「カチッ」と音がしてフレームがロックされるまで広げてください。


3

紐に装着されているロックピンを①に差し込みます。

※ご使用の際は必ずロックピンを差し込み、固定してください。

**4**

最後に、製品の端にあるループ状のテープ6カ所にペグを差し込み、地面にしっかり固定してください。




※1、※2の箇所は反対側も同様にペグで固定して下さい。

収納方法


- 1** 前側のシートを奥側に畳みます。



- 2** ロックピンを抜きます。





- 3** 図の箇所をしっかりと掴み、矢印の方向に力を入れてフレームを畳みます。
※畳む際、フレームや手が顔にあたらないように十分注意してください。



4

各フレームの関節部は、ロックを外してからスライドさせて折り曲げます。
 ※フレームの関節を無理に折り曲げると破損します。必ず手順を守って折り曲げてください。




5

収納ケースのサイズに合わせて製品を丸め、付属のベルトでしっかり固定してからケースに収納してください。

※生地を綺麗に畳むとコンパクトになります。

※無理にファスナーを締めないでください。破損の原因になります。



内容品

本体 ×1 / 収納ケース ×1 / ベルト ×1 / ペグ ×6 / ペグ収納袋 ×1

製品仕様

品名	yocabito COCOON
品番	YC-SS200
本体サイズ	展開サイズ：約幅 200× 奥行 217× 高さ 110cm
収納サイズ	ケースサイズ：約幅 67× 奥行 18× 高さ 18cm
本体重量	約 4.4kg
材質	本体 / ポリエステル フレーム / アルミニウム 収納ケース / EVA ペグ / ポリプロピレン
原産国	中国
用途	家庭用

※本製品の仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。

お客様サポート

製品に関するお問い合わせは、LINE または E-MAIL にてご連絡ください。

受付時間 10:00-17:00（土日祝除く）



LINE

公式アカウントを友だち追加して、お問い合わせください。



E-MAIL

お問い合わせフォームをご利用ください。

info-yocabito@yocabito.co.jp

保証規定

- ・ 本製品の保証は、保証期間は使用開始時期、使用期間にかかわらず、ご購入日から 1 年間です。修理、交換後も保証期間に変更はありません。
- ・ 保証の対象は、弊社の公式オンラインショップまたは店舗にてご購入いただいたお客様に限りです。転売品や個人間の売買にて購入された商品は、保証の対象外となります。また、購入履歴や購入証明（レシート）がない場合も保証の対象外とさせていただきます。
- ・ 本保証は返金を保証するものではありません。
- ・ 交換品を正常に使用しているにも関わらず、当社が認識した故障と同一の故障が再現した場合、交換完了日から 3 ヶ月以内にご連絡頂いた場合に限り、無償にて交換等の当社が適当と判断する対応をさせていただきます。
- ・ 本保証の対象は、日本国内向けに販売および発送された商品のみとなります。
- ・ 説明書の指示に従わない使用での破損や事故の責任は一切負いません。
- ・ 本製品の使用により発生した周辺物への破損等につきましては、当社は一切その責任を負いません。
- ・ 出張修理、出張交換のご依頼はお受けしておりません。
- ・ 当社の品質基準を上回るご依頼には対応いたしかねます。
- ・ 以下の場合、保証の適応外となります。
 - 1) 通常使用における経年劣化
(傷、汚れ、摩耗、色あせ、傷み、錆、紫外線による変質等)
 - 2) 使用中の転倒、落下など、故意に関わらず破損が発生した場合。(輸送や移動時の落下、管理や保管上の不備により故障および損傷が生じた場合も含みます)
 - 3) お客様による改造、分解、修理等を行った商品、また、耐用年数を超えた製品の破損。
 - 4) 一定期間に同一の故障や不具合を原因とした保証適応の申し込みが継続する等、商業目的での利用や交換の申し込みの疑いがあると当社が判断した場合。
 - 5) 上記以外に交換または修理をお断りすることが相当であると当社が判断した場合。
 - 6) 地震、火災、落雷、塩害、その他天変地異を含む不可抗力により損傷が発生した場合。
 - 7) 有償、無償問わず第三者からの譲渡されたもの（中古品）であった場合。
- ・ 保証規定、免責事項に関しては予告なく変更する場合がございます。
最新の情報は yocabito(ヨカビト) 公式オンラインショップにて記載しておりますのでご確認ください。

販売元

株式会社YOCABITO 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F